Guía rápida de instalación

GigaTV HD890 4K

CONTENIDO

- Equipo HD890 4K
- Mando a distancia IR (pilas incluidas)
- Teclado inalámbrico 2.4GHz con Touchpad
- Adaptador de corriente
- Cable HDMI 1M
- Guía rápida

CONEXIÓN INICIAL

• **CONEXIÓN POR HDMI**

-Conecte el cable HDMI (incluido) al equipo, y a su Televisor.
-Conecte el adaptador de corriente y encienda el equipo

• **CONEXIÓN POR AV (opcional)**

-Conecte el cable AV (no incluido) al equipo, y a su Televisor.
-Conecte el adaptador de corriente y encienda el equipo

Esquema de conexión



Mando a distancia



1.Encender/apagar equipo.
2.TV CONTROL: Para controlar el televisor desde el mando.
3.Abrir navegador de internet.
4.PREV/NEXT: Seleccionar elemento siguiente/anterior.
5.VOL+/-: Subir/Bajar volumen.
6.MUTE: Silenciar el volumen.
7.MENU: Acceso directo al menú principal.
8.ATRÁS: Volver a la página anterior.
9.Botón OK para confirmar
10.Cursor: Presiona para dirigir el cursor en la dirección deseada.
11.MENU. Para activar el menú de funciones en la correspondiente aplicación
12.Ratón. Para activar el ratón virtual
13.Teclado numérico 0-9
14.Búsqueda. Activar la función de búsqueda de la app en activo
15.DEL. Para borrar un carácter.

Teclado inalámbrico y touchpad (panel táctil)

Este dispositivo posee un innovador panel táctil (touchpad) que controla el puntero (ratón) en la pantalla o monitor. Facilita la realización de funciones de desplazamiento, selección y edición de archivos y aplicaciones.
Para poder utilizar el desplazamiento por la página mantenga presionada la tecla “Fn” mientras se desplaza con el dedo sobre el área táctil. Si quiere desactivar el touchpad (panel táctil) pulse la combinación FN y F8

Conexión

Para conectar el teclado al equipo, abra la pequeña tapa en el compartimento de la base del Teclado. Abra la tapa, saque el miniUSB y coloque las pilas (2 pilas AAA).
El miniUSB lo debe colocar en el equipo, en uno de los puertos USB que tiene el GigaTV HD90 4K. Cuando lo haya conectado, encienda el teclado mediante el botón de su parte superior derecha.

Características de Reposo y Auto arranque

Este dispositivo posee las funciones automáticas de reposo y arranque. Tras un largo periodo de inactividad, el dispositivo entrará en modo reposo automáticamente. Durante este periodo, el usuario puede arrancar de nuevo el dispositivo pulsando cualquier tecla. El receptor e indicador RF del teclado permanecerán encendidos.

Apagado

Tras haber usado el dispositivo, desplace el botón de encendido a la posición “OFF”. Esto apagará el teclado. Devuelva a continuación el receptor al compartimento de origen para evitar su pérdida.

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Al enchufar el equipo, se enciende la luz azul en el frontal delantero. El equipo arrancará en unos 20-30 segundos. Si la luz está en rojo, el equipo está apagado.

CONFIGURACIÓN

Ir a Ajustes / Preferencias del dispositivo y podrá configurar, entre otros
Fecha y Hora (el equipo debe estar conectado a la red para poder mostrar fecha/hora.
Idioma
Información general
En ‘Configuración Avanzada’ o ‘Advanced Settings’ podrá configurar la pantalla y las salidas de audio y video

Para conectar la red, ir **a Ajustes/ / Red e Internet**
Si quiere conectarse a la wifi, active wifi y elija la red a la que quiere conectarse. Escriba la contraseña y el equipo se conectará automáticamente
Si quiere conectarse a la red mediante un cable, conecte el cable de red al puerto correspondiente del equipo y se conectará a la red automáticamente

Gestión de APPS

En la pantalla principal, puede añadir las apps que más utilice para un acceso rápido
Para instalar nuevas apps, puede ir a la Play Store (dentro del menú Aplicaciones) o bien utilizar la aplicación AppInstaller e instalar los ficheros APK que se desee.
Para quitar aplicaciones, accede a Ajustes / Aplicaciones, seleccionar ‘ver todas las aplicaciones’ y acceder a cada una de ellas para desinstalarla o actuar sobre cada una de ellas.

Para hacer un reset de fábrica, acceda a Ajustes / Preferencias del dispositivo / Recuperar. Cuidado, perderá todos los datos almacenados.

Para hacer una actualización de software, puede descargar (si existe) la última versión disponible para su equipo en www.tvtech.es. Acceda a Aplicaciones / Actualizar y elija ‘actualización local’. Seleccione luego el fichero que haya guardado en una llave USB o similar, y el equipo se actualizará. Asegurése que el fichero que utiliza es compatible con su equipo, y bajo ningún concepto apague el equipo durante el proceso de actualización

Aviso sobre reciclado

El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad reciclables y reutilizables.
Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con el resto de basura doméstica al finalizar su vida útil. Por favor, deseche el equipo en el centro de reciclado/recogida de residuos de su localidad. La Unión Europea utiliza sistemas de recogida selectiva para los productos eléctricos y electrónicos usados.
¡Por favor, ayúdenos a conservar el entorno en el que vivimos!

PRECAUCIONES

No desmonte su decodificador GigaTV. Si saliera humo o un olor especial del equipo, apáguelo y desconecte la toma de corriente. Apague el decodificador GigaTV antes de insertar o retirar cables de vídeo/audio, o en caso de tormenta. Si no va a utilizar el decodificador GigaTV durante un largo periodo de tiempo, apáguelo y desconecte la toma de corriente. Para equipos alimentados por toma de corriente se debe instalar una toma de corriente cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.

No coloque recipientes con líquidos cerca del decodificador GigaTV. Si el decodificador GigaTV se moja con algún líquido, apáguelo inmediatamente y póngase en contacto con personal de mantenimiento profesional. No coloque objetos pesados sobre el equipo.

Mantenga el decodificador alejado de fuentes de calor, humedad, lugares cálidos y húmedos, y de la luz directa del sol. Mantenga el decodificador alejado de aparatos eléctricos con un amplio campo magnético o eléctrico, como microondas, frigoríficos y teléfonos móviles.

Desconecte la toma de corriente antes de limpiar la carcasa del decodificador GigaTV. No toque el cable de alimentación con las manos mojadas. No limpie el decodificador GigaTV con productos químicos que contengan benceno, alcohol o gasolina.

Certificado de garantía

Sin perjuicio de las reclamaciones que presente al vendedor, se otorgará al usuario (cliente) la garantía del fabricante bajo las condiciones detalladas a continuación:

- En caso de que los nuevos terminales y sus componentes resulten defectuosos como consecuencia de la fabricación o defectos de material dentro de un plazo de 24 meses a partir de su adquisición, TvTech, discrecionalmente y de forma gratuita, reparará dicho terminal o sustituirá el terminal por otro que corresponda al estado tecnológico del terminal actual.

En cuanto a las partes sometidas a desgaste (p.ej. pilas, teclados, carcasas) esta garantía será válida durante seis meses a partir de la fecha de su adquisición.

- Esta garantía perderá su validez en caso de que el defecto del equipo se pueda atribuir al manejo indebido o al incumplimiento de la información detallada en el manual de usuario.

- Esta garantía no incluye los servicios prestados por el vendedor autorizado ni los que el cliente instale (p.ej. instalación, configuración, descargas de software). Asimismo se excluye de la garantía los manuales o cualquier software que se hayan proporcionado en un medio de datos separado.

- El recibo y la fecha de compra constituyen el comprobante para exigir el cumplimiento de la garantía. Cualquier reclamación de garantía deberá presentarse dentro de un plazo de dos meses tras haber ocurrido el defecto cubierto por la garantía.

- Los terminales o componentes reemplazados y devueltos a TvTech volverán a ser propiedad de TvTech. Esta garantía se aplica a nuevos dispositivos adquiridos en España. La garantía la concede TvTech, S.L.

- Se excluirán aquellas reclamaciones que difieran de o excedan las citadas en la garantía de este fabricante, siempre que no estén cubiertas por la legislación española de protección a los consumidores. TvTech no se responsabiliza de interrupciones operativas, lucro cesante ni pérdida de datos, software adicional cargado por el cliente ni de ninguna otra información, ni de cualquier daño indirecto, o que no sea previsible y típico para estos contratos. Será responsabilidad del cliente obtener una copia de seguridad de dicha información. Más allá de esta garantía, quedan excluidas cualesquiera otras responsabilidades de TvTech en relación con este terminal o con cualquiera de sus componentes, sin perjuicio de lo establecido en la legislación española sobre protección de los consumidores y sobre responsabilidad civil por daños y siempre que no medie dolo o culpa grave de TvTech.

- La duración de la garantía no se extenderá en virtud de los servicios prestados según las condiciones de garantía. TvTech se reserva el derecho de cobrarle al cliente el reemplazo o la reparación en caso de que el defecto no sea cubierto por la garantía, siempre que dicho cliente haya sido informado previamente de esta circunstancia.

- Las normas antes mencionadas no suponen ninguna exigencia de inversión de la carga de la prueba en detrimento del cliente. Para solicitar el cumplimiento de esta garantía, contacte con www.gigatv.es

Servicio de atención al cliente (Servicio técnico)

Nuestra asistencia Online en Internet está disponible a cualquier hora y desde cualquier lugar en www.gigatv.es. Recibirá asistencia para nuestros productos las 24 horas del día. Allí encontrará una recopilación de las preguntas y respuestas más frecuentes y podrá descargar instrucciones de uso y actualizaciones recientes de software (si están disponibles para el producto).

También encontrará las preguntas y respuestas más frecuentes en estas instrucciones de uso. Tenga disponible la factura de compra. Únicamente aplicable en países donde el producto es distribuido por vendedores autorizados. TvTech, S.L tiene domicilio social en C/ Méndez Álvaro 20, 28045, Madrid, España.

Permiso

La marca CE confirma el cumplimiento por parte del equipo de las normas correspondientes armonizadas de la Directiva 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC + 1275/2008 + 278/2009y 2011/65/EU.

Puede obtener una copia de la declaración de conformidad en www.gigatv.es

Declaración de Conformidad

“GigaTV HD890 4K ”

Brand/Marca: GigaTV. IP set-top box with internet access

TvTech, S.L – Suero de Quiñones, 38, 2º Dcha - **28002 Madrid – Spain**
declaramos bajo nuestra responsabilidad que el mencionado producto al que hace mención esta declaración está en conformidad con los siguientes standards y otras normativas:

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
ETSI EN 301 489-1 V2.20 (2017-03)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EN 62479 (2010)
EN 60065:2014

El producto está etiquetado con el correspondiente marcado CE. Cualquier modificación no autorizada del producto anula esta declaración
Madrid, 10 Jun 2019 Mr. Pau Campo COO

TvTech S.L.
Clf. B65175036